

点灯虫P4KC(ランプシステム)の取扱説明書

— 販売店様へ —

販売されるとき、点灯虫（ランプシステム）の取り扱いについて、必ずお客様へご説明していただくとともに、本書を確実にお渡しください。

このランプは、内蔵されているセンサーにより、走行中の明るさを感知し、自動的に点灯と消灯を行ないます。

▲ 注 意

- 車輪を回転させた状態で、絶対にハブダイナモのコネクターに触らないでください。感電する恐れがあります。
- 走行開始や低速時には点灯にちらつきが発生します。
- ハブおよびライトは分解しないでください。故障の原因になります。

● 点灯の確認

このランプヘッド下面には前後に動く切替スイッチがついており、それぞれのスイッチ位置で点灯を確認します。

①ONの位置： 前輪を回して点灯を確認。
(後)

②AUTOの位置： 切替スイッチ後方の丸いセンサー受光窓(切替スイッチ部)を手で覆い、前輪を回して点灯を確認。

点灯しないときは

- 接続部の接続状態を確認してください。

