

# リムの交換時期について

リム側面（ブレーキ面）の溝又はくぼみは、リムの磨耗表示目安です。

この溝又はくぼみが見えなくなったらリム交換時期となりますので、使用を止めてリムを交換してください。

## ⚠ 警 告

リムが摩耗した状態で使用し続けると、リムが破損し、転倒して怪我をする場合がございます。

リム側面（ブレーキ面）の形状例

