



ドレスガード組立説明書



フックはバックホークと
ドレスガードへ嵌め込ん
でください。



※フックはφ12.7用とφ16用の2種類が
セットされています。ご使用の自転車に
合わせてお選びください。

※フックのバックホークの嵌め込みは
一発二錠用ケーブルホルダー有無に
より嵌め込み方向が異なります。

