

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

安全にご使用いただく ために必ずお読み下さい

## ⚠ 警告

- ⊖ 長いキーホルダーを付けたり、走行中にカンヌキツマミを作動させたりしない。

• スポークに巻き込まれて転倒する恐れがあります。

## ⚠ 注意

- ⊖ 開錠する時にカンヌキやカンヌキツマミが戻るところへ指などをもってこない。

• 衝撃でケガをする恐れがあります。

### ① 点検の実施

ネジのゆるみやカンヌキやカンヌキツマミの作動に異常はないか、乗る前に点検して下さい。

• 異常があれば自転車に乗らないで下さい。

お願い

■ 自転車等の移動は必ずカギを開けてから行って下さい。

■ 錠を分解、改造したり他の目的に使用しないで下さい。

■ 紛失の恐れがありますので、走行時はカギを抜いて下さい。

## LK-CLCの取扱説明書

### 特徴


- 夜でも間違いなく差し込める、裏表のない便利なリバーシブルキーを採用しています。

### 使用方法


- ① 施錠する時は、施錠レバーを  
➡ 矢印の方向に「カチッ」と音がるまで動かして下さい。

- ② 開錠の時は、カギを差し込み  
⇨ 矢印方向に回して下さい。

施錠レバーはいきおいよく戻りますので手に注意して下さい。



### 自転車への取付け方法



- ① 取付け位置はサドル下のバックフック位置です。バックフックの上に乗せるように取付けて下さい。
- ② 錠を取付け位置に合わせ、錠本体中心とバックフックの中心を合わせて下さい。このときタイヤやスポークにあたらないかチェックして下さい。
- ③ 錠本体の裏面の取付けバンドをバックフックに巻き付け付属のネジでしっかり固定して下さい。

● バックフック径  $\phi 12.7$  の自転車に装着できます。

● キャリパーブレーキ（バックフック上にあるブレーキ）、ドレスガード付の自転車には馬蹄錠は、ご使用にならない場合があります。

● 本製品は窃盗による損害には責任を負いかねますのでご了承ください。

● 錠に不明な点がありましたら、お買い上げ店にご相談下さい。

販売元

フリテストーンサイクル株式会社

お客様相談室 0120-72-1911

MADE IN CHINA  
パッケージサイズ  
W150XD40XH180



A515715CPC LK-CLC サークル錠



4 977716 019748

メック