


お買上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

安全にご使用いただくために必ずお読みください

取扱説明書


〔各部名称〕



※暗証ボタンの番号は上図の配置となります。


開錠方法

- ①すべての暗証ボタンを上(表面)に押出してください。
- ②指定の暗証ボタンを押してください。
○○○○(暗証番号)
- ③開錠ボタンを押してください。



施錠方法

- ①ギボシの先端を「カチッ」と音がするまで押込んでください。
- ②すべての暗証ボタンを上(表面)に押出してください。



ご注意

- 施錠時は必ず(施錠方法)②の操作を行ってください。
- 万一暗証番号を忘れた場合に備えて番号を記録しておいてください。

日常点検のお願い

- 長くご使用いただくために定期的に機構部に潤滑油を注してください。

安全上のご注意

警告

○走行時、錠を車輪の近くにぶら下げない。

- スポークにあたって転倒する恐れがあります。

○走行時、錠をハンドルにぶらさげない。

- ハンドルがとられて転倒する恐れがあります。

注意

○開錠の時、顔を近づけない。

- ワイヤーが飛び出す時に顔などにあたってケガをする恐れがあります。

○錠を振りまわさない。

- あたるとケガをする恐れがあります。

○引っかかったワイヤーを無理に引っ張らない。

- はずれた時に錠本体やワイヤー先の金具が顔などにあたってケガをする恐れがあります。

お願い ●自転車等の移動は必ずカギを開けてから行ってください。 ●錠を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
●盗難予防に絶対的なものではありませんので目の届く管理された場所に駐輪してください。他の錠との併用も効果的です。

1年間品質保証

本書は品質保証書を兼ねます。紛失されても再発行は致しませんので大切に保管下さい。
※販売年月日、販売店名等必要事項記入欄に記入捺印することにより有効となります。

お買上げいただいた日から1年以内に、正常なご使用において製造上の原因による
錠不能などの故障が生じた場合は、本商品を無償交換致します。

商品の交換についてはご購入された販売店へお問い合わせ下さい

※次に示すものに起因する故障は保証の対象となりません。

- ①使用者の使用上の不注意や取扱説明書に従わない使用によるもの
- ②使用者が構造・機能を改造又は変更したため生じたもの
- ③一般に機能上影響のない感覚的現象(音、油のにじみ等)
- ④その他正常なご使用における故障と認められないもの(盗難目的による破壊等)

販売年月日

販売店名、住所、電話番号

販売元

ブリヂストンサイクル株式会社

お客様相談室 ☎ 0120-72-1911

パッケージサイズ/W150xD210xH22 MADE IN CHINA

A521600BL
WL-PPL



4977716 043637 ブラック



紙



パック