



お求めの前に確認ください

サークロックに不明な点がありましたら、
お買上げの販売店にご相談ください。
本製品は窃盗による損害には責任を負
いかねますので、ご了承ください。



○本製品はバックパイプの径がΦ13とΦ14の自転車に取付けることができます。



*バックパイプの径がΦ13のときは、添付のゴムシート(2枚)をご使用ください。

*バックパイプの径がΦ14のときは、そのままご使用ください。


取付方法



- ①タイヤをはさんでバックホークに合わせる。
- ②バックホークにそって取付けバンドを曲げる。
- ③中心に合わせて取付けバンドをネジで固定する。


お願い ●錠本体の取付け後は施錠、開錠を2、3回くりかえし異常のないことをご確認ください。

操作方法



施錠方法

- ①ツマミのPUSH部分を押したまま「カチッ」と音がするまで押し下げる。
- ②必ずカギを抜きとり保管する。



開錠方法

カギを挿し矢印の方向に押す。

ご注意

- 施錠後は必ずカギを抜きとり保管してください。
- カギは紛失することがありますので、必ず番号を控えてご使用ください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の総表示で区分し、説明しています。




この総表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この総表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

お願い ●自転車の移動は必ずカギを開けてから行ってください。
●錠を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
●盗難予防に絶対的なものではありませんので自の届く管理された場所に駐輪してください。他の錠との併用も効果的です。



長いキーホルダーを付けたり、走行中にカンヌキツマニを作動させたりしない。スポークに巻き込まれ転倒する恐れがあります。



点検の実施



ネジのゆるみやカンヌキの作動に異常はないか、乗る前に点検してください。異常があれば自転車に乗らないでください。

販売元

ブリヂストンサイクル株式会社

お客様相談室 ☎ 0120-72-1911

パッケージサイズ/W150×H180xD40 MADE IN JAPAN



:台紙



:パック

A515713DGC
CLK-EX



4977716047819