

¥

¥

税込  
(税抜)

CODE : F650017BL

TYPE : HL-SP2



## 《電池交換方法》



注意

- ◆電池は+を間違えないように注意してください。
- ◆スイッチを切り忘れないように注意してください。
- ◆点灯操作は自転車停止した状態で行ってください。
- ◆点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除してください。
- ◆電池が液漏れを起こすと故障の原因になりますので長時間使用しない場合は電池を取り外してください。
- ◆点灯中の光源を直視しないでください。

- ◆照度が落ちたら新しい単4アルカリ電池に交換してください。交換の際は電池の使用表示に従ってください。新旧、又は異種の電池を絶対に混ぜて使用しないでください。
- ◆使い終わった電池は、定められた方法で処理してください。
- ◆この製品は完全防水ではありません。故障の原因になりますので雨天での使用後は水分をよく拭きとってください。



**1** レンズユニット凸部を本体CLOSE▼位置からOPEN▼位置まで回し、レンズユニットを取り外します。

**2** 本体内部の電池方向指示シールに従って電池を入れます。

**3** 電池挿入後はレンズユニットをはめて、ユニット凸部を本体のCLOSE▼位置まで回してください。(雨水等の漏水をできるだけ防ぐために重要です。)



## 《取付方法》



注意

- ◆故障、破損の原因になりますのでブラケットはガタつかない様に取り付けてください。
- ◆取付ネジは締めすぎるとネジの先端が飛び出して角度調整ができなくなりますので注意してください。

- ◆走行前にはランプ本体とブラケットが確実に固定されている事を確認してから使用してください。
- ◆盗難防止のため、自転車から離れる際はランプを外すことをお勧めします。




**1** ゴムパッド(2枚付属)をハンドルバーに巻き付けます。(φ22.2mm、25.4mmに取り付ける際は、ゴムパッドの上に付属の樹脂パッドを巻きつけてください。)

※ ゴムパッド薄: φ31.8mm用  
ゴムパッド薄+樹脂パッド: φ25.4mm用  
ゴムパッド厚+樹脂パッド: φ22.2mm用

パッドの上にブラケットを取り付け、ネジを締めてください。コインやマイナスドライバーを使用すれば、より強く固定できます(締めすぎにご注意ください。)

**2** 本体をブラケットにカチッと音がするまで差し込み固定してください。本体をブラケットから外す場合は後方にあるレバーツマミを下に押しながら本体を前方に引き抜いてください。

## 長寿命80時間!



## 《点灯操作》

ランプ本体後部のスイッチ(上図)を繰り返し押しすることで[点滅→点灯→消灯]を繰り返します。使用後は必ず消灯を確認してください。

前照灯とはJIS規格に規定された前を照らすのに十分な明るさの400cd以上の明るさをもち、かつ10時間後に100cd以上の明るさを持続しているライトです。

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~17:00  
(土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル: ☎ 0120-72-1911

(携帯電話・国際電話・インターネット電話  
でのご利用はできません)

: 台紙

 : フィルム  
PET

PAT.P

made in CHINA

4 977716 051489