

重 要

以下の自転車に取り付けできます

20～28インチの、図のような形状のダイナモ
ブラケット付き自転車



:台紙



:フィルム

PET

スライドフィルムはPET樹脂を
台紙は再生紙を使用しています
パッケージサイズ:100×210mm

球切れのないLEDを使用し、明るさ&振動センサーで暗くなれば自動点灯!


夜間やトンネルの中など暗いところを走り始めると、周囲の明るさと自転車の振動を検知するセンサーで自動点灯。
光量はJIS規格をクリアする明るさです。

●点灯の目安

昼間(明るい)	夕方(うす暗い)	夜間(暗い)
点灯しません		点灯します

※ 街灯等明るい場所では、走行中でも消灯します。
駐輪時に振動で点灯する場合があります。


図1



電池の入れ方

1. リング部を刻印が上ボディの"OPEN"まで回して外します(図1)。
2. 上ボディをはずし(図2)、内部の刻印に従って電池を入れます(図3)。
3. 逆の手順で元に戻します。
※リング部は"LOCK"まで、しっかりと回して固定します。

図2




上ボディは、このミソに引っかけて、戻します

電池の取り出し方

1. 上段の電池をはずします。
2. 下段の電池はライトのヘッド側を指で下に押し込みます(図4)。

図4



△注意

- ・電池は⊕⊖を間違えないでください。
- ・新旧あるいは異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・点灯中のライトを直視しないでください。
- ・電池はアルカリ乾電池をお勧めします(オキシライド電池は対応していません)。
- ・長期間使用しない場合は電池を取り外し、保管してください。長期間放置すると電池が液漏れを起こし故障の原因になる場合があります。
- ・付属の電池はモニター用ですので、点灯時間が短い場合があります。

図3





図5



自転車への取付け


1. ライトを前ホークのダイナモブラケットに取付けます。このとき歯付座金は必ず図5のように入れ、ストッパーをダイナモブラケットの孔にはめてください。
2. ネジを緩め、ライトの角度調整を行います(図6)。暗い場所で自転車に振動を与えライトを照射させ、前方の路面を照らす最適な位置に照射角度を調節し、ネジをしっかりと締め付け固定します。

※ ネジを緩める(締め付ける)にはスパナ [M6/対辺10mm] をお勧めします。

△注意

- ・走行前に、各部のネジがしっかりと締まっているか確認してください。
- ・取付けの際、ランプが他の部品と干渉しないよう取付けてください。
- ・この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。

図6



調整角度:11°
ネジ しっかりと締め付けてください

仕様 連続使用時間 約30時間(※アルカリ電池使用時 JIS規格前照灯として)

サイズ: 79x115x73 mm
ウエイト: 125 g (ブラケット金具含む・電池除く)
光源: ホワイトLED x 1
電池: 単3形乾電池 x 4 本

本体の材質表示

本体: ポリカーボネート
レンズ: ポリカーボネート
ブラケット: 鉄

商品の仕様は改良のため一部変更になる場合があります。

発売元 プリヂストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-72-1911



F650011SL シルバー

MADE IN JAPAN 066510391 V2