

¥

¥

税込
(税抜)CODE : F610310BL / WH
TYPE : BL-SP1

注意

◆本商品は自転車用警告器です。本来の目的以外での使用はしないでください。

◆ネジによる固定に比べ固定力が劣ります。《取付方法》をよく読み、安全に取り付けている事を確認の上使用してください。

◆本製品は樹脂製品です。使用方法により、自然劣化・損傷等が発生致します。自転車整備士による、定期的なメンテナンスを行い、安全に使用出来る事を確認の上、使用してください。

◆万が一、使用時に異常があった場合、直ちに使用を止め、新しい警告器に交換してください。

《取付方法》

1 ベル底部ゴムシートを取り付け箇所にあて、ベルトの先端をフックの間に通し引き上げます。

※取り付け場所により、ゴムシートが締付け補強レバーに干渉する場合がございます。その際は、ゴムシートを適正な長さに切断のうえ、ご使用ください。

※締付け補強レバーは立ち上げた状態でベルトを締め付けてください。


締付け補強レバー

フック


ベルト

2 ベルト端部とフック部リングにそれぞれ指を通し、「カチカチ」とした感触がなくなるまで十分に引き上げたら、しっかり固定されているか確認してください。

フック部リング




3 余ったベルトをベルの下に差し込み反対側に引き出してください。




4 締付け補強レバーを倒し、取付完了です。

※引き出し後のベルト余りが長くなる際は、締付け補強レバーの内側に巻き込み、レバーを倒してください。



取外し方

ベルト端部をねじりながら引きはがすと、簡単に取り外すことができます。

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間：9：00～12：00／13：00～17：00

(土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル：☎ 0120-72-1911

(携帯電話・国際電話・インターネット電話
でのご利用はできません)

紙：台紙

WH

BL

made in JAPAN

4 977716 051830

4 977716 051823