


延長面ファスナーの取付

ハンドル側の本体面ファスナー(2ヶ所)は延長して使用します。



【取付方法】※左右2ヶ所共通

【注意】

面ファスナーの取付面がずれた状態のまま使用しないでください。面ファスナーが外れる場合があります。

1

取付面同士を合わせる




延長面ファスナー

本体面ファスナー

ハンドル側の本体面ファスナーに付属の延長面ファスナーを貼り合わせて延長します。面ファスナーを貼り合わせる際は、取付面同士を確実に合わせて固定してください。

2



バスケットステー

延長した面ファスナーをバスケットステーに通し、取付面を合わせて固定します。固定の際は、取付面同士を確実に合わせてください。