

取扱説明書

お客様の安全のために、ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み頂き、保護者の方はお使いになるお子様に使用上の注意を十分にご説明下さい。又、この説明書は大切に保管してください。

ヘルメットの正しい着用方法



- 図Aのようにヘルメットが水平になるように着用してください。図Bは間違った着用方法です。
- 図Cのようにヘルメットを前後左右に動かして容易にずれたりすることがないように、頭にヘルメットがフィットしているか確認してください。
- 図Dのようにあごひもアジャスターとストラップホルダーを動かして、耳及びあごの部分にあごひもがフィットする様に調整し、最後にあごひもの先端をゴムバンドで留めて下さい。調整が終わりましたら図Eのように、バックルであごひもをしっかりつないで下さい。
- ダイヤルアジャストシステムはヘルメットのズレやブレをおさえるための調整機構です。図Fのようにダイヤルを左右に回して、ヘルメットを頭にフィットさせてください。



警告

この表示の欄は、取り扱いを誤った場合、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 ・安全快適にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよく読み、理解してからお使いください。
 ・まちがった取り扱いや調整は事故につながる危険があります。警告事項を必ず守ってください。
 ・お子様が使う場合は保護者の方が必ず読んで、正しい使い方と、してはいけないことをよく指導してください。
 ・修理などで部品の交換が必要な場合は、必ず当社純正部品を使用してください。
 ・ヘルメットを他人に譲るときには、この「取扱説明書」をいっしょにお渡しください。
 ・取り扱い方がわからないときは、お買い求めのお店にご相談ください。



警告

- このヘルメットは自転車専用です。オートバイには絶対に使用しないでください。
- ヘルメットは頭に合うサイズのを正しく着用してください。
- 使用者には6歳未満の幼児を含みます。
- 事故や転倒で大きな衝撃を受けたヘルメットは使用しないでください。
大きな衝撃を受けたヘルメットをそのまま使用すると、再度衝撃エネルギーを吸収できず非常に危険です。
外観に傷がなくても使用しないでください。
- ヘルメットの改造・分解・ペイントは絶対にしないでください。
ヘルメットに穴をおけたり削ったり、あごひもを改造したりすると、ヘルメット本来の性能が発揮できず非常に危険です。
また、塗料や熱の影響により材質が侵され衝撃吸収力が低下する恐れがありますので、ペイントは絶対にしないでください。
- ヘルメットのお手入れは、薄めた中性洗剤でふき取るようにしてください。
ガソリン・シンナー・ベンジン・熱湯・塩水等は絶対に使用しないでください。
- ヘルメットは大切に取り扱い換えてください。
ヘルメットを地面に放り投げたり、ヘルメットの上に座ったりしないでください。また、乗車時の頭の保護以外の目的には使用しないでください。
- ヘルメットは直射日光の当たる場所や高温になる場所に長時間放置しないでください。
熱の影響により材質が侵され衝撃吸収力が低下する恐れがあります。50度以上の環境下(熱湯、高温)では使用しないでください。
- 雨などでヘルメットが濡れてしまった場合は、そのまま放置せずに乾いた布で拭き取ってからかけ干しを行い、乾燥してから保管するようにして下さい。
- レース等競技使用ではSG賠償保険対象外となります。

● 製品の交換によって
保証が延長される場合があります。
詳細は弊社までお問い合わせください。

● 箱 紙 袋

● ヘルメットの有効期限は
「購入後3年間」です。
正しく使って異常が
認められなくても、
ご購入後3年以内に
交換してください。

MADE IN TAIWAN お問い合わせ先 販売元 フリチャストンサイクル株式会社
 〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3-1-1
 お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-72-1911